

Einstellhinweis WS-S- Grand Cinema

Leider kann man nicht genau sagen welcher Regler am Somfy Motor für den oberen und unteren Stop zuständig ist.

Meistens ist es der weiße Regler.

So findet man es heraus:

1. Die Leinwand vollständig ausfahren lassen
2. An einem Regler mit bedacht drehen, bis die Leinwand ein kleines Stück weiter aus fährt. (1cm)
3. Die Logik sagt uns, das dass der Schalter für den unteren Stop sein muss.
4. An diesem Schalter genau in die andere Richtung drehen, um das Ausfahren der Leinwand auf den gewünschten Stop einzustellen.
5. Leinwand ein gutes Stück nach oben fahren lassen, Stoppen, und wieder nach unten fahren lassen. Die Leinwand sollte früher angehalten haben.
6. Leinwand so auf den Haltepunkt einstellen.

Bitte mit bedacht an den Reglern drehen. Ein überfahren des unteren Haltepunktes führt zu einer Rückwärtsaufrollung.

Der Obere Stop sollte nach Möglichkeit nicht verstellt werden. Ein zu weites Einfahren der Leinwand führt zu Beschädigung.

Viele Grüße und Vergnügen wünschen die Conrads