


WS-Funk-Steuerung

Die WS-Funk-Fernbedienungs-Module erlauben eine komfortable und günstige Steuerung von Leinwänden, Liftsystemen oder motorischen Deckenspiegeln. Die Module sind untereinander kompatibel und leicht zu installieren. Bei Inbetriebnahme müssen Sender und Empfänger einmalig angelernt werden. Dank der Anlernfunktion können mit einem Sender auch mehrere Empfänger bedient werden oder umgedreht auch mehrere Sender einen Empfänger zugewiesen werden. Die Arbeitsfrequenz des Systems ist 433.92 MHz.



Empfängermodule

17880 WS-Funk-Universalempfänger 433MHz



Universeller Funkempfänger passend für WS-Funk-Triggermodul #17881 sowie für WS-Funk-Hand + Wandsender #17883 & 17884 / #32330 & 32331. Mit dem IR-Handsender # 32332 ist die Bedienung auch per IR möglich. Notbedienelemente erlauben eine Steuerung der Leinwand auch direkt am Universalempfängergehäuse. Zusätzlich besteht die Anschlussmöglichkeit eines potentialfreien Wandtasters sowie eines 12V Trigger-Signales. Schaltleistung \leq 500W. Abmessungen 118x72x37mm. Lieferung inkl. 150cm langen 230V Anschlusskabel mit Schuko-Stecker.

17882 WS-Funk-Einbauempfänger 433MHz



Kleiner universeller Funkempfänger, geeignet für den Einbau in eine Installationsdose. Der Empfänger ist kompatibel mit WS-Funk-Triggermodul #17881 sowie WS-Funk-Hand + Wandsender #17883 & 17884 / #32330 & 32331. Zusätzlich besteht die Anschlussmöglichkeit eines potentialfreien Wandtasters für eine direkte Leinwandsteuerung ohne Fernbedienung. Schaltleistung \leq 300W. Abmessungen 49x46x27mm.

Sendemodule

17881 WS-Funk-Triggermodul 433MHz



Automatische Steuerung der Leinwand mit Ein- und Ausschalten des Projektors. Mit diesem Sender ist keine Kabelverbindung vom Projektor zur Leinwand nötig, die Steuerung erfolgt per Funk sobald der Projektor Strom bezieht. Geeignet für fast alle Projektoren, das Triggermodul wird als Verlängerung des Kaltgerätekabels zwischen die Stromversorgung des Projektors gesteckt. Am Modul befindet sich ein 50cm langes Kabel mit Kaltgerätestecker. Die Autolinksteuerung ist geeignet für Verbindung mit dem WS-Funk-Universalempfänger #17880, Einbauempfänger #17882 und Mini-Empfänger #32329. Abmessungen 85x60x36mm.

17883 WS-Funk-Handsender 1Kanal 433MHz & 17884 WS-Funk-Handsender 2Kanal 433MHz



Handsender passend für WS-Funk-Universalempfänger #17880, Einbauempfänger #17882 und Mini-Empfänger #32329. Im Lieferumfang befindet sich auch ein praktischer Wandhalteclip für die Fernbedienung. Die 2Kanal-Ausführung bietet sich zur getrennten Steuerung von zwei Empfängern an. Elegantes Design in weiß mit blauer Kontroll-LED. Abmessungen 127x42x13mm. 2 Batterien CR2032 (3V).

32330 WS-Funk-Wandsender 1Kanal 433MHz & 32331 WS-Funk-Wandsender 2Kanal 433MHz



Eleganter Funk-Wandsender passend für WS-Funk-Universalempfänger #17880, Einbauempfänger #17882 und Mini-Empfänger #32329. Einfachste Installation, Taster kann an beliebiger Position festgeklebt oder geschraubt werden. Die 2Kanal-Ausführung bietet sich zur getrennten Steuerung von zwei Empfängern an. Smartes Design in grau/weiß mit blauer Kontroll-LED. Abmessungen 86x86x11mm. 1 Batterie 27A (12V)

32332 WS-IR-Handsender 1Kanal



Infrarot-Handsender passend für den WS-Funk-Universalempfänger #17880. Elegantes Design in weiß mit blauer Kontroll-LED. Abmessungen 125x45x15mm. 2 Batterien AAA (1,5 V).

Achtung der IR Handsender ist ausschließlich für den WS-Funk Universalempfänger geeignet. Der Empfänger muss so positioniert werden, dass eine freie Sichtverbindung zum Handsender gewährleistet ist.